



K

[WWW.OCTSOURCES.COM](http://WWW.OCTSOURCES.COM)





# IF\* 和 VIE\* 感应式传感器和放大器

通过放大器板上的跳线的连接可以调整输出模式。下表在外壳顶部的内侧也有明示。对于Ex型式，输出模式是 KEM 根据用户的要求预先设置好的，出厂后不能更改。

输出模式	跳线 J3	跳线 J4	跳线 J5	跳线 J6
两线制 (current level) . . . . .	off . . . . .	on . . . . .	off . . . . .	off
三线制 有源 NPN . . . . .	on . . . . .	off . . . . .	off . . . . .	on
三线制 有源 PNP (PLC) . . . . .	on . . . . .	off . . . . .	on . . . . .	off
三线制 无源 NPN . . . . .	off . . . . .	off . . . . .	off . . . . .	on





WWW.OCTSOURCES.COM